



Inserite le spine di legno nei fori che trovate sui fianchi e sul fondo. Innestate quindi il frontale e il retro della cuccia.



Fissate la cuccia con le viti 5x50 inserendole negli appositi fori.

5x50 mm 



Posizionate le due falde del tetto e fissatele con le viti 5x50, da inserire nei fori del frontale e del retro della cuccia.



Unite le cornici alle falde del tetto dopo aver inserito in quest'ultime le spine di legno. Fissate poi con le viti 5x50.



Posizionate la guaina autoadesiva sul tetto della cuccia dopo aver rimosso la pellicola sul retro. Esercitate una forte pressione in modo da assicurare un ottimo incollaggio.



Non tenete la cuccia a contatto col terreno ma poggiate su una piattaforma di cemento o di piastre al riparo dall'umidità. Durerà più a lungo nel tempo e il vostro cane vi ringrazierà per aver pensato alla sua salute!